

Monteringsanvisning

1.



Fäst Rifix underdel genom att höger del av midjebältet träs genom underdelens bägge öglor.

Eventuellt måste midjebältets spänne på höger sida demonteras innan detta moment kan genomföras.

2.



Öppna kardborrelåset på Rifix överdel och lägg ryggsäckens vänstra axelrem (högerhänt skytt) mellan flikarna.

3.



För fliken med spännet genom det breda hålet i den andra fliken och stäng kardborrelåset.

4.



Ta på ryggsäcken för att se vilken position som passar för Rifix överdel. Ju högre upp desto mer stabilt sitter geväret. Fäst sedan vertikalremmen i ryggsäckens övre justeringsrem genom att öppna spännet, trä det runt justeringsremmen och stänga spännet igen.

5.



Dra åt kardborrespännet runt axelremmen så att hålet (i mitten på bild) kommer fram. För överdelens låsrem med spänne genom hålet och klicka fast den.

6.



Montera bröstremmens kardborrlås genom att lägga det runt den andra axelremmen.

7.



För kardborreremmen genom hålet i fliken mittemot. Justera så att detta spänne hamnar i samma höjd som överdelen på ryggsäckens vänstra rem. Dra sedan åt och fäst kardborren.

Handhavande

1.



Sätt på dig ryggsäcken och spänn midjeremmen. Se till att midjeremmens spänne hamnar bakom Rifix underdel. För bäst ergonomi bör underdelen vara placerad mitt på magen.

2.



Sätt ihop Rifix bröstrem med överdelen med hjälp av spännet.

3.



Öppna över- och underdelens spännremmar och placera gevärets kolv i underdelen och stocken i överdelen.

4.



Spänn först överdelens spänne och sedan underdelens.

5.



Justera fixeringen av geväret ytterligare genom att använda dig av ryggsäckens midje-, axel- och bröstremmar. Geväret ska sitta tätt mot kroppen.

OBS! Spännena bör endast öppnas då jägaren står i upprätt läge. All vapenhantering och användande av Rifix sker på egen risk. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi inte att ha en kula i loppet på geväret under användning av Rifix.

Om du har frågor, synpunkter eller idéer till förbättringar av Rifix, kontakta oss gärna!

www.rifix.se, info@rifix.se, 0647-710 50

Rifix[®]
RIFLE FIXATION

